

# 高圧ガス・液化石油ガス法令用語解説 正 誤 表

頁 6 4    じょげん量    解説文    4 行目

「 許容濃度 ( T L V - T W A ) 」        ( 誤 )

「 許容濃度 ( T L V - T W A ) 等 」        ( 正 )